



Cordley® Water Safe® Sistema

Cordley/Temprite è una divisione di Sunroc Corporation

Il sistema brevettato ad arte per erogare acqua fresca e pura. Elimina il problema delle perdite e delle fuoriuscite d'acqua al momento del ricambio del boccione e protegge la qualità dell'acqua fino al suo consumo.

Specifiche

Capsula del boccione richiudibile:
La capsula richiudibile consente di installare il boccione senza nessuna perdita d'acqua.


Capsula esclusiva WaterSafe®:
Le capsule sono adatte alla maggior parte dei bocconi in vetro e plastica da 3, 5 e 6 galloni.

Estremità della colonna WaterSafe®:
Il sistema "No-Spill" WaterSafe® è disponibile per i refrigeratori d'acqua Sunroc e Cordley/Temprite.

Tubo di alimentazione:
Il tubo di alimentazione apre automaticamente la valvola e la mantiene integra per poi farla richiudere.

Collocando il boccione sul refrigeratore, il sistema esclusivo brevettato "No-Spill" di Watersafe® permette la fuoriuscita dell'acqua impedendo il suo spandimento nella fase di ricambio del boccione. La sua chiusura ermetica elimina ogni possibile inquinamento dell'acqua, mantenendone intatta la purezza.

Il sistema Watersafe® è disponibile nei colori mandorla, nero e bianco.



Specifiche

Capsula del boccione richiudibile:

La capsula richiudibile consente di installare e rimuovere il boccione senza nessuna perdita d'acqua, anche quando questo è pieno o quasi pieno. Il design igienico di Watersafe® impedisce che sostanze estranee vengano a contatto con l'acqua.

Capsula esclusiva WaterSafe® :

La fascetta di sigillo della capsula rivela se il boccione è già stato aperto in precedenza. Le capsule sono adatte alla maggior parte dei boccioni in vetro e plastica da 3, 5 e 6 galloni.

Estremità della colonna WaterSafe® :

Il sistema "No-Spill" WaterSafe® è disponibile per l'installazione sui refrigeratori d'acqua Sunroc e Cordley/Temprite.

Filtro dell'aria:

Un filtro dell'aria interno trattiene le particelle inquinanti e protegge la qualità dell'acqua. L'alloggio del filtro è facilmente accessibile per la sua sostituzione.

Chiusura ermetica e valvola:

L'esclusivo gruppo di tenuta/valvola di ritegno del filtro aria consente una tenuta ermetica sia dell'aria che dell'acqua tra il tubo di alimentazione ed il serbatoio di refrigerazione. La valvola di tenuta/ritegno impedisce inoltre che l'acqua fuoriesca dal serbatoio in caso di eventuali incrinature capillari o forellini presenti nel boccione.

Tubo di alimentazione:

Il tubo di alimentazione apre automaticamente la valvola e la mantiene integra per poi farla richiudere. Il tubo di alimentazione e la capsula igienica consentono l'entrata nel serbatoio solo all'acqua contenuta nel boccione.

Come funziona WaterSafe® :

- 1) Togliere il sigillo di garanzia dalla capsula.
- 2) Inserire il boccione nella colonnina: nessuna perdita.
- 3) Il tubo di alimentazione apre automaticamente la valvola, e la mantiene integra per poi farla richiudere.
- 4) La valvola si richiude automaticamente quando il boccione viene rimosso. Anche se il boccione è ancora parzialmente pieno, non c'è rischio di fuoriuscite d'acqua.

